

SPACE cat. B
IDROPELLENTE

Easy & Clean

il tessuto da vivere


Soft Touch
Caratteristica dei tessuti Easy & Clean è la mano morbida e piacevole al tatto. Una garanzia di comfort.
Main feature of the Easy & Clean fabrics is the soft and pleasant touch. A guarantee in terms of comfort.

Più nuovi più a lungo
I tessuti Easy & Clean sono facili da mantenere puliti. L'uso ridotto di detersivi, lavaggio e stiro a basse temperature, tempi di asciugatura brevi, si traducono in risparmio energetico ed in un minor impatto ambientale.
Fresh look for a longer period
Easy & Clean fabrics are easy to keep clean. The reduced need of detergents and washing, drying and ironing helps to reduce water and energy consumption and minimizes the environmental impact.

Antibatterico Antiacaro
I tessuti Easy & Clean hanno le proprietà necessarie per essere considerati antimicrobici, antibatterici, antiacaro, garantendo maggiore igiene nell'ambiente domestico.
Anti-bacterial Anti-mite
Easy & Clean fabrics have all the necessary properties to be considered anti-microbial, anti-bacterial, anti-mite, ensuring the best result in the domestic hygiene.

Norme generiche di smacchiatura / Cleaning instruction
Bibite, caffè, vino, grasso e sale
Remove liquid and stains immediately to prevent staining. Do not rub. In case of persistence, dab the fabric with a clean cloth and use a mild detergent. Wash with hot water and a clean sponge.
Pasta e pomodori
Apply immediately with a soft brush, leaving the fabric moist. Wash with cold water and a clean sponge.
In generale è sufficiente temperature temperate. I liquidi caldi con primo sciacquo in acqua fredda. In caso di permanenza della macchia e di altri si consiglia di lavare come da norme di manutenzione.
Drinks, coffee, wine, grease and salt
Remove the stain using lukewarm water or a dry cloth but avoid any pressure on the fabric. If the stain has persisted the fabric, dab gently with a clean sponge and if necessary, use neutral soap. Wash with hot water and a clean sponge.
Pasta and tomatoes
Apply soap as soon as possible and before the stain dries. Soak the stain with acetone diluted in water. Then wipe away with damp sponge and repeat steps to remove the mark.
As a general rule, it is sufficient to promptly dab the soiled fabric with a dry cloth or brush and gently remove. If marks or stains remain, it is recommended to machine wash the fabric as per cleaning instructions.

Composizione 100% PL
Modalità di lavaggio
Martindale >40.000 giri



TEQUILA cat. B

ANTIMACCHIA

Aspirati dalla Lavaggio per Per rimuovere le macchie e i residui di cibo, latte, salsicce, ecc. lavare immediatamente con acqua tiepida e sapone neutro. Non strofinare. Ripetere il lavaggio se necessario.	Bevande Trasferire il liquido su un panno pulito e scolorito. Lavare immediatamente con acqua tiepida e sapone neutro. Non strofinare. Ripetere il lavaggio se necessario.	Bevande scure Trasferire il liquido su un panno pulito e scolorito. Lavare immediatamente con acqua tiepida e sapone neutro. Non strofinare. Ripetere il lavaggio se necessario.	Grasso Rimuovere il grasso con un panno pulito e scolorito. Lavare immediatamente con acqua tiepida e sapone neutro. Non strofinare. Ripetere il lavaggio se necessario.
Caffè Rimuovere il caffè con un panno pulito e scolorito. Lavare immediatamente con acqua tiepida e sapone neutro. Non strofinare. Ripetere il lavaggio se necessario.	Chiodata salata da acqua Rimuovere il sale con un panno pulito e scolorito. Lavare immediatamente con acqua tiepida e sapone neutro. Non strofinare. Ripetere il lavaggio se necessario.	Formaggio Rimuovere il formaggio con un panno pulito e scolorito. Lavare immediatamente con acqua tiepida e sapone neutro. Non strofinare. Ripetere il lavaggio se necessario.	Forme di latte Rimuovere il latte con un panno pulito e scolorito. Lavare immediatamente con acqua tiepida e sapone neutro. Non strofinare. Ripetere il lavaggio se necessario.
Formaggio Rimuovere il formaggio con un panno pulito e scolorito. Lavare immediatamente con acqua tiepida e sapone neutro. Non strofinare. Ripetere il lavaggio se necessario.	Forme di latte Rimuovere il latte con un panno pulito e scolorito. Lavare immediatamente con acqua tiepida e sapone neutro. Non strofinare. Ripetere il lavaggio se necessario.	Forme di latte Rimuovere il latte con un panno pulito e scolorito. Lavare immediatamente con acqua tiepida e sapone neutro. Non strofinare. Ripetere il lavaggio se necessario.	Avvertenze generali Evitare di macchiare il tessuto con prodotti chimici, oli, ecc. per evitare danni permanenti. Evitare di lavare con acqua bollente. Evitare di usare candeggina. Evitare di usare acido cloridrico. Evitare di usare prodotti abrasivi. Evitare di usare prodotti per la pulizia a ultrasuoni. Evitare di usare prodotti per la pulizia a vapore. Evitare di usare prodotti per la pulizia a ultrasuoni. Evitare di usare prodotti per la pulizia a vapore.

IRRESTRINGIBILE **IDROPELLENTE**

Composizione 100% PL
Modalità di lavaggio
Martindale >95.000 giri



TEQUILA cat. B

ANTIMACCHIA

Aspirati dalla Lavaggio per Per rimuovere le macchie e i residui di cibo, latte, salsicce, ecc. lavare immediatamente con acqua tiepida e sapone neutro. Non strofinare. Ripetere il lavaggio se necessario.	Bevande Trasferire il liquido su un panno pulito e scolorito. Lavare immediatamente con acqua tiepida e sapone neutro. Non strofinare. Ripetere il lavaggio se necessario.	Bevande scure Trasferire il liquido su un panno pulito e scolorito. Lavare immediatamente con acqua tiepida e sapone neutro. Non strofinare. Ripetere il lavaggio se necessario.	Grasso Rimuovere il grasso con un panno pulito e scolorito. Lavare immediatamente con acqua tiepida e sapone neutro. Non strofinare. Ripetere il lavaggio se necessario.
Caffè Rimuovere il caffè con un panno pulito e scolorito. Lavare immediatamente con acqua tiepida e sapone neutro. Non strofinare. Ripetere il lavaggio se necessario.	Chiodata salata da acqua Rimuovere il sale con un panno pulito e scolorito. Lavare immediatamente con acqua tiepida e sapone neutro. Non strofinare. Ripetere il lavaggio se necessario.	Formaggio Rimuovere il formaggio con un panno pulito e scolorito. Lavare immediatamente con acqua tiepida e sapone neutro. Non strofinare. Ripetere il lavaggio se necessario.	Forme di latte Rimuovere il latte con un panno pulito e scolorito. Lavare immediatamente con acqua tiepida e sapone neutro. Non strofinare. Ripetere il lavaggio se necessario.
Formaggio Rimuovere il formaggio con un panno pulito e scolorito. Lavare immediatamente con acqua tiepida e sapone neutro. Non strofinare. Ripetere il lavaggio se necessario.	Forme di latte Rimuovere il latte con un panno pulito e scolorito. Lavare immediatamente con acqua tiepida e sapone neutro. Non strofinare. Ripetere il lavaggio se necessario.	Forme di latte Rimuovere il latte con un panno pulito e scolorito. Lavare immediatamente con acqua tiepida e sapone neutro. Non strofinare. Ripetere il lavaggio se necessario.	Avvertenze generali Evitare di macchiare il tessuto con prodotti chimici, oli, ecc. per evitare danni permanenti. Evitare di lavare con acqua bollente. Evitare di usare candeggina. Evitare di usare acido cloridrico. Evitare di usare prodotti abrasivi. Evitare di usare prodotti per la pulizia a ultrasuoni. Evitare di usare prodotti per la pulizia a vapore. Evitare di usare prodotti per la pulizia a ultrasuoni. Evitare di usare prodotti per la pulizia a vapore.

IRRESTRINGIBILE **IDROPELLENTE**

Composizione 100% PL
Modalità di lavaggio
Martindale >95.000 giri

